

SOKANY®

SK-390

HAIR STRAIGHTENER

INSTRUCTION MANUAL



110-240V 50/60Hz 50W MADE IN P.R.C

RoHS EAC  CE    

C O N T E N T

E N / ENGLISH	01
IT / ITALIAN	02-03
R U S / RUSSIAN	04-05
FR / FRENCH	06-07
E S P / SPANISH	08-09
A R / ARABIC	10

FEATURES:

- Guaranteed quality, easy operation.
- Quick heat and keep a constant working temperature.
- Professional design, handiness and fine closure.
- Smooth and hair looks shiny, feeling more comfortable while operating.

USAGE:

- Insert the power plug, and press the on/off key.
- When the power indicator lights, it implies that it is working.
- Switch it off after using.

CAUTION:

- Before the product into the socket, please check the product lable on the voltage applied meets your local voltage.
- Clean the flat iron with dry towel.
- Do not touch the heating plates when they are heated.
- Turn off the power switch after use.
- Do not use while batning or showering.
- Do not place or store the appliance where it can fall or be pulled into a water tub or sink.
- Do not place in or drop into water or other liquid.
- If the appliance falls into water, unplug it immediately.

Nome: Bigodino per capelli lisci
Modello: SK-390

Parametri nominali

Voltaggio: 110-240V
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 50W

Istruzioni

Questa nuova piastra per capelli offre un effetto di raddrizzamento ultraveloce e superliscio. La piastra di ceramica garantisce una superliscia scorrevolezza sui capelli e consente di avere ottimi risultati per i tuoi capelli.

Avvertimento

Leggi le istruzioni d'uso con attenzione prima di utilizzare l'apparecchio e si prega di conservare il manuale per riferimenti futuri.

1. Collega l'apparecchio a una presa d'alimentazione appropriata. Fa attenzione al voltaggio nominale: 110-240V, 50/60Hz
2. Massima capacità di temperatura: 750°F
3. L'apparecchio diventa molto caldo durante il funzionamento. Si prega di utilizzarlo con attenzione per evitare che la superficie calda sia a contatto diretto con le mani, occhi, orecchi, volto e collo. Non toccare la piastra quando è acceso. Tranne l'uso del modello freddo (cold range?), anche la parte di plastica vicina alla piastra diventa molto calda durante l'utilizzo.
4. Tenere la piastra pulita, priva di polvere, sporcizia, spray e gel per capelli. Non utilizzare mai l'apparecchio insieme alla mousse modellante, allo spray, gel per capelli, ecc.
5. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un centro di servizio autorizzato dal produttore per evitare situazioni pericolose.
6. Ricordarsi sempre di scollegare l'apparecchio dalla presa dopo l'uso.
7. Prima di conservarlo, si prega di attendere finché la piastra si raffreddi completamente.
8. Per una protezione aggiuntiva, è consigliabile l'installazione di un dispositivo interruttore differenziale (RCD) avente una corrente residua di esercizio non superiore a 30 mA nel circuito elettrico che alimenta il bagno. Chiedi consiglio al tuo installatore.
9. Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire dagli otto anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o da persone con mancanza di esperienza o conoscenza purché le stesse siano supervisionate e istruite circa l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e coinvolte nella comprensione dei pericoli. Assicurarsi che i bambini non lo giochino. La pulizia e la manutenzione non devono essere fatte da bambini di età inferiore ai 8 anni senza supervisione dagli adulti. Posizionare l'apparecchio e il cavo d'alimentazione al di fuori della portata dei bambini di età inferiore ai 8 anni.



Avvertenza: Assicurarsi di mettere l'apparecchio lontano dall'acqua e non utilizzarlo nelle vicinanze di acqua, vasche da bagno, doccia, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.

Modellare i capelli

Lavare i capelli

1. Si consiglia di sciacquare bene i capelli per 30-60 secondi quando li lavi.
2. Versare lo shampoo sui palmi delle mani, poi stenderlo bene tra le mani e spanderlo in modo uniforme sui capelli.
3. Massaggiare delicatamente i capelli e il cuoio capelluto. Non arruffarli o tirarli sulla testa per evitare i grovigli.

4. Massaggiare il cuoio capelluto con le dita per stimolare la circolazione del sangue e proteggere le cuticole dei capelli in modo delicato.
5. Risciacquare bene i capelli con l'acqua a temperatura corporea altrimenti rende i capelli opachi.

Asciugare i capelli

1. Dopo aver lavato i capelli, prima elimina l'acqua in eccesso con le mani, poi asciugali con un asciugamano. Utilizzare un pettine per districare i capelli in modo delicato dalle radici alle punte.
2. Dividere i capelli in diverse ciocche con fermacapelli, ti raccomando di cominciare dalla parte dietro.
3. Asciuga ogni ciocca utilizzando una spazzola per raddrizzare i capelli, poi asciugali lungo la direzione dei capelli con un phon il cui getto d'aria rivolto verso le punte.
4. Quando hai finito di asciugare bene ogni porzione di capelli, imposta l'asciugacapelli a temperatura fredda per l'ultimo raffreddamento. In questo modo gli strati esterni delle cuticole rimarranno lisci e i capelli saranno più lustrati.

Lisciare i capelli

Se utilizzi la piastra in modo incorretto o lo utilizzi con la temperatura sbagliata, potrebbe rendere i capelli estremamente asciutti o addirittura bruciarli. Ti consigliamo di impostare una temperatura più bassa se utilizzi la piastra per la prima volta.

1. Inserire la spina nella presa di alimentazione.
2. Premere il pulsante ON/OFF.
3. Attendere finché la piastra arrivi alla temperatura operante.
4. Utilizzare un pettine o una spazzola per raddrizzare e sbrigliare i tuoi capelli.
5. Dividere i capelli in diverse ciocche, ma ricordarsi di non mettere troppi capelli in una sola ciocca.
6. Prendere una ciocca meno di 5 cm di larghezza e posizionarla tra gli strati della piastra afferrando bene la maniglia dell'apparecchio nel frattempo.
7. Fare scorrere la piastra indirizzando in una sola direzione, dalle radici alle punte, per 5 secondi senza fermare, per evitare il surriscaldamento.
8. Ripetere tale procedura dopo 20 secondi finché abbia ottenuto l'aspetto desiderato.
9. Lasciare i tuoi capelli raffreddarsi da soli. Si consiglia di non pettinarli o spazzolarli prima del raffreddamento per evitare di rovinare l'acconciatura creata.

Pulizia

1. Spegnerne l'apparecchio premendo il pulsante on/off.
2. Scollegare il cavo dalla presa.
3. Appoggiare l'apparecchio su una superficie resistente al calore e attendere il tempo necessario finché la piastra si raffreddi completamente.
4. Non immergere mai l'apparecchio in acqua.
5. Pulire la piastra con un panno leggermente inumidito.

Deposito

1. Assicurarsi di aver scollegato l'apparecchio.
2. Lasciare la piastra raffreddarsi completamente su una superficie resistente al calore prima di metterlo via.



Questo simbolo indica, all'interno dell'EU, che questo prodotto non deve essere smaltito con il resto dei rifiuti casalinghi. Per impedire un possibile danno all'ambiente o alla salute umana a causa dello smaltimento non regolato dei rifiuti e per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali, riciclatelo responsabilmente. Per restituire il vostro dispositivo usato, utilizzate i sistemi di restituzione e raccolta disponibili o contattate il rivenditore dove è stato acquistato il prodotto che potranno ritirare il prodotto per un riciclaggio sicuro.